

## Переходы бесшовные

Переход 25,0-3,0x18,0-3,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 32,0-3,0x25,0-3,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 38,0-3,0x25,0-3,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 38,0-3,0x32,0-3,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 45,0-3,0x25,0-3,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 45,0-3,0x32,0-3,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 45,0-3,0x38,0-3,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 45,0-4,0x38,0-4,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 57,0-3,5x25,0-3,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 57,0-3,5x32,0-3,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 57,0-6,0x32,0-4,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 57,0-3,5x38,0-3,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 57,0-5,0x38,0-3,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 57,0-3,5x45,0-3,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 57,0-5,0x45,0-4,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 76,0-3,5x38,0-3,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 76,0-4,0x38,0-3,5 ст. 12X18Н10Т  
Переход 76,0-4,0x45,0-3,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 76,0-6,0x45,0-4,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 76,0-3,5x57,0-3,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 76,0-6,0x57,0-5,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 89,0-4,0x45,0-3,5 ст. 12X18Н10Т  
Переход 89,0-4,0x57,0-3,5 ст. 12X18Н10Т  
Переход 89,0-6,0x57,0-5,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 89,0-4,0x76,0-3,5 ст. 12X18Н10Т  
Переход 89,0-6,0x76,0-5,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 108,0-4,0x57,0-3,5 ст. 12X18Н10Т  
Переход 108,0-6,0x57,0-5,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 108,0-4,0x76,0-3,5 ст. 12X18Н10Т  
Переход 108,0-6,0x76,0-5,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 108,0-4,0x89,0-3,5 ст. 12X18Н10Т  
Переход 108,0-6,0x89,0-6,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 114,0-4,0x89,0-3,5 ст. 12X18Н10Т  
Переход 133,0-4,0x76,0-3,5 ст. 12X18Н10Т  
Переход 133,0-8,0x76,0-5,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 133,0-4,0x89,0-3,5 ст. 12X18Н10Т  
Переход 133,0-6,0x89,0-6,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 133,0-4,0x108,0-4,0 ст. 12X18Н10Т

Переход 133,0-6,0x108,0-6,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 159,0-5,0x57,0-4,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 159,0-8,0x57,0-4,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 159,0-4,5x76,0-3,5 ст. 12X18Н10Т  
Переход 159,0-6,0x76,0-6,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 159,0-4,5x89,0-4,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 159,0-8,0x89,0-6,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 159,0-4,5x108,0-4,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 159,0-8,0x108,0-6,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 159,0-4,5x133,0-4,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 159,0-8,0x133,0-6,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 168,0-8,0x133,0-8,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 219,0-6,0x57,0-4,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 219,0-6,0x76,0-3,5 ст. 12X18Н10Т  
Переход 219,0-10,0x89,0-5,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 219,0-6,0x108,0-4,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 219,0-8,0x108,0-6,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 219,0-6,0x133,0-4,5 ст. 12X18Н10Т  
Переход 219,0-8,0x133,0-6,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 219,0-10,0x133,0-8,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 219,0-6,0x159,0-4,5 ст. 12X18Н10Т  
Переход 219,0-8,0x159,0-6,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 219,0-10,0x159,0-8,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 273,0-10,0x108,0-5,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 273,0-7,0x159,0-4,5 ст. 12X18Н10Т  
Переход 273,0-10,0x159,0-8,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 273,0-7,0x219,0-6,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 273,0-10,0x219,0-8,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 325,0-12,0x108,0-6,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 325,0-10,0x159,0-6,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 325,0-12,0x159,0-8,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 325,0-8,0x219,0-6,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 325,0-12,0x219,0-10,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 325,0-10,0x273,0-8,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 325,0-12,0x273,0-12,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 426,0-10,0x325,0-10,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 426,0-12,0x325,0-12,0 ст. 12X18Н10Т  
Переход 426,0-10,0x377,0-10,0 ст. 12X18Н10Т

Под заказ поставляем эксцентрические переходы и переходы по  
марке 10X17Н13М2Т